


**Екіпаж Black Hawk****№48130****Black Hawk crew****1:48****ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:**

| COLOR                                          | ICM  |
|------------------------------------------------|------|
| A Сірий польовий німецький   German Field Grey | 1070 |
| B Камуфляжний   Camouflage Green               | 1071 |
| C Напівпрозорий коричневий   Clear Smoke       | 1013 |
| D Коричнева шкіра   Leather Brown              | 1053 |
| E Темна земля   Tan Earth                      | 1058 |
| F US Темно-зелений   US Dark Green             | 1072 |

| COLOR                               | ICM  |
|-------------------------------------|------|
| G Сірий теплий   Warm Grey          | 1031 |
| H Шоколадний   Chocolate (Chipping) | 1054 |
| J Офвайт   Offwhite                 | 1028 |
| K Тілесний   Basic Skin Tone        | 1044 |
| L Гумовий чорний   Rubber Black     | 1039 |
| M Брунатно-рудий   Middle Stone     | 1060 |

**Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!**

**For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!**



2001  
**МАТОВИЙ ЛАК**  
VARNISH MATT



2002  
**САТИНОВИЙ ЛАК**  
VARNISH SATIN



2003  
**ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК**  
VARNISH GLOSS

У В А Г А І  
Перед збиранням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилоч для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і затиски для сушки білизни для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого мийного засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н І  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together, apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ТОВ ICM Холдинг**  
вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
02099, Київ, Україна  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: support@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
9 Boryspilska street, build. 64  
02099, Kyiv, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: support@icm.com.ua

